



MOTORE - MOTOR TYPE BRV8 / 9

N°	DENOMINAZIONE	SPARE LIST
1	COPERCHIO FRONTALE	END COVER
3	ANELLO DI TENUTA	SEAL RING
5	GHIERA FILETTATA	RING NUT
6	CUSCINETTO LATO COMANDO	DRIVE-END-SIDE BALL-BEARING
8	FLANGIA B5	B5-FLANGE
10	CARCASSA AVVOLTA	WINDED STATOR
11	TARGHETTA	PLATE
12	SCATOLA MORSETTIERA	TERMINAL-BOX FRAME
13	TAPPI	PLUGS
15	DADI	PLUGS NUTS
16	GUARNIZIONE SCATOLA MORSETTIERA	TERMINAL-BOX GASKET
17	COPERCHIO SCATOLA MORSETTIERA	TERMINAL-BOX COVER
20	MORSETTIERA POTENZA	POWER TERMINAL-BOARD
21	MORSETTIERA SEGNALE	SIGNAL TERMINAL-BOARD
24	SUPPORTO SCATOLA MORSETTIERA	TERMINAL-BOX SUPPORT
26-29	DADO	NUT
27	DISSIPATORE	COOLER
28	GOLFARE	EYEBOLT
32	SCUDO POSTERIORE	BACK-SIDE SHIELD
37	COPERCHIO SCUDO POSTERIORE	BACK-SIDE SHIELD COVER
38	VENTOLA	FAN
39	COPERCHIO DISSIPATORE	COOLER COVER
42	CODER	CODER
44	CONDENSATORE VENTOLA	FAN CAPACITOR
45	ANELLO COMPENSATORE	COMPENSATING RING
46	CUSCINETTO POSTERIORE	BACK-SIDE BALL-BEARING
47	ROTORE CON MAGNETI	ROTOR WITH MAGNETS
48	LINGUETTA	FEATHER KEY
49	DISTANZIALE CUSCINETTO LATO COMANDO	DRIVE-END-SIDE BEARING SPACER
50	STAFFA	SAFETY BRACKET
51	SUPPORTO B3 POSTERIORE	BACK-SIDE B3-SUPPORT
53	DISTANZIALE SUPPORTO B3 ANTERIORE	DRIVE-END-SIDE B3-SUPPORT SPACER
54	SUPPORTO B3 ANTERIORE	DRIVE-END-SIDE B3-SUPPORT
4-9-23-25-31-35	GUARNIZIONI OR	O-RINGS SEAL
2-7-14-18-19-22-30-33-34-36-40-41-43-52-55	VITI	SCREWS